

ГАЗОВАЯ КОНДЕНСАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ СТАНЦИЯ

GiegaStar Compact 100, 160, 200S

(3,0 - 25,5 kBt)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93



GiegaStar Compact – комплектные тепловые станции, состоящие из высокоэффективного конденсационного котла и различных накопительных баков с горячей водой ёмкостью 100, 160 или 220 литров, в зависимости от Ваших потребностей.

Основа тепловой станции – котельный блок из алюмосиликатного чугунного сплава. Выделяемое в процессе сгорания природного или сжиженного газа с низким уровнем эмиссии тепло передается при помощи встроенного трехходового переключающего клапана по необходимости теплоносителю или в накопительный бак с горячей водой.

Накопительный резервуар 220 S сконструирован для дополнительной привязки к солнечному коллектору и оснащен в этих целях регулятором и насосной станцией.

Под современной облицовкой находится полная оснастка: например, расширительный бачок и циркуляционный насос Вашей отопительной установки, предохранительный клапан, клапан быстрого удаления воздуха и, конечно, светодиодная пользовательская панель управления — защищенная от загрязнений и неумышленного прикосновения с оптимально подобранной шумоизоляцией.

Высокоинформативный, подсвеченный светодиодами дисплей упрощает обслуживание котла и его настройку. С помощью входящего в базовую поставку данной серии котлов регулятора Giematic Вы легко можете задать мощность котла, отвечающую Вашим потребностям в тепле. Задав один раз программу, в дальнейшем Вы избавите себя от каких-либо дополнительных действий.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93